

#### STEREO INTEGRATED AMPLIFIER **RA-560**

#### TABLE OF CONTENT


Chassis Layout Disassembly Diagram Schematic Diagram Wiring Diagram Power Amplifier Bias Adjustment Procedure	3 5 7	Gain Diagram	10 11
INHAL	TAVE	RZICHMIS	
Chassis-Anordnung .  Illustration des Austeinaderbaus Schal tungsschema .  Drahtleitung Diagramm .  Endverstärker-Vorspannungs-Einstellung .	3 5 7	Verstärkungsdiagramm  Einstellung von DC Balance	10 11
TABLE	DES	MATIERES	
Installation du Châssis Schéma de démontage Diagramme de Schématique Diagramme de connextion Procédure de Réglage de la Polarisation de l'amplificateur de Puissance	3 5 7	Diagramme de gain	10 11

THE ROTEL CO., LTD. ROTEL ELECTRONICS CO., LTD. 2ND FLOOR, EVERGLORY BLDG., NO. 305 SECTION 3, NANKING E. ROAD, TAIPEI, TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA ROTEL OF AMERICA, INC. ROTEL HIFILIMITED.


1-36-8 OHOKAYAMA, MEGURO-KU, TOKYC 1 52, JAPAN

13518 SO. NORMANDIE, GARDENA, CALIF 90249, U.S.A. 2-4 ERICA ROAD, STACEY BUSHES, MILTON KEYNES, BUCKINGHAMSHIRE, ENGLAND

### Chassis Layout/Chassis-Anordnung/ Installation de Châssis




## Disassembly Diagram/Illustration des Auseinaderbaus/Schéma de démontage



Key No.	Parts No.	
1	111911598	
2	701203006	
3	114902319	
4	114902374	
5	114902373	
6	116310351	
7	116210074	
8	116210073	
9	116310304	
10	990201328	
11	990201330	
12	114902376	
13	114902392	
14	120013091	
15	990201134	
16	726203006	
17	673402055	
18	726203006	
19	120013094	
20	756224006	
21	138011311	

## gram/Illustration des Auseinaderbaus/Schéma de démontage




Key No.	Parts No.	Description
1	111911598	Front Panel
2	701203006	Screw, +M3x6 SMF
3	114902319	Push Switch, Connector Frame
4	114902374	Push Ring
5	114902373	Push Ring (LED)
6	116310351	Knob, 33 ¢ Volume
7	116210074	Push Button, MONO/SUB
		FIL/LOUDNESS
8	116210073	Push Button, PHONO
9	116310304	Knob, 13 ¢ BASS/TREBLE/
		BALANCE
10	990201328	Felt, Knob (13 ¢ )
11	990201330	Felt, Knob (33 ¢ )
12	114902376	Panel Window
13	114902392	Filter Board
14	120013091	Fluorescence Light Tube
		Ornamental Plate
15	990201134	Felt, Front Panel
16	726203006	Screw, +M3x6 BTV MC
17	673402055	Plastic Foot
18	726203006	Screw, +M3x6 BTV MC
19	120013094	Bottom Mask
20	756224006	Screw, +M4x6 W/SP BK


Upper Cover

138011311

## 



## Wiring Diagram / Drahtleitung Diagram m / Diagra



SIDE VIEW

SIDE VIEW

BOTTOM VIEW

2SA921 2SC1318 2SC1571 LC945

SIDE VIEW UPC-1024H 1 3 5 7

# ---- ELECTROLYTIC CAPACITORS

CAPACITORS

(MY)----MYLAR FILM CAPACITORS

(N)----LOW NOISE TYPE CAPACITORS

NP----NON POLARITY ELECTROLYTIC CAPACIT


NON MARK-CERAMIC CAPACITORS OUNLESS OTHERWISE NOTED IN SCHEMATIC ALL

CAPACITANCE VALUES ARE EXPRESSED IN MFD

#### RESISTORS

5%----TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

## Wiring Diagram/Drahtleitung Diagramm/Diagramme de connexion



		-

#### Power Amplifier Bias Adjustment

Note: Prior to BIAS ADJUSTMENT, run about 5 minutes with rated output (80hm) and warm up Power Transistor and Heat Sink.

Prior to adjustment, move VR603 and 604 potentiometer one full turn clockwise.

Instruments: DC millivoltmeter

1. Set volume control to minimum (i.e. no signal in put).

- 2. Connect the plus lead of a DC millivoltmeter to Test Point No. 9 and minus lead to Test Point No.7.
- 3. Adjust potentiometer VR603 to obtain a 6.6mV reading on DC millivoltmeter.
- Repeat the above step 1 and 2, for Right Channel (use Test Point No. 10.8, and potentionmeter VR604).

#### Endverstärker-Vorspannung-Einstellung

Anmerkung: Vor Einstellung der Vorspannung ist das Geraet stwa 5 Minuten mit Nennleistung unter 8 ohm Belatsung zu betreiben, um die Leistungstransistoren und Kuehlbleche warm werden zu lassen.

Vor Beginn der Einstellung sind die Potentionmeter VR603 und 604 im Sin ne des Uhrzeigers voll gedreht zu justieren.

Instrumente: DC Millivoltmeter

- Lautstaerkerregeler Volumenkontrolle auf Minumum stellen. (d,h. kein Eingangssignal)
- 2. Pluspol des DC-Gleichstrom-Millivoltmeter an Pruefstift Nr. 9 und Minuspol am Pruefstift Nr. 7.
- 3. Potentiometer VR603 so einstellen, dass 6.6 m am DC-Gleichstrom-Millivoltmeter abgelesen werden.
- 4. Die Schritte 1 und 2 fuer den rechten Kanal wiederholen. (hierbei Prueftstift Nr. 10.8, und Potentiometer VR604 verwenden.)

# Régtage de la potarisation de l'amplificateur de puissance

Note: Avant le Réglage de la Polarisation, passer à peu près 5 minutes avec une proportion de la sortie du courant (8 ohra) et réchauffer le transistor de puissance et le sink.

Avant le réglage, tourner VR603 et 604 potentiomètres en un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre.


Instruments: DC milli voltmètre

1. Mettre le contrôle de l'étendue au minimum (i.e. sans

le signal d'entrée).

- 2. Brancher le conducteur positif (+) d'un DC millivoltmètre au Point d'Essai N°. 9 et le conducteur de moins (-) à Point d'Essai N°. 7 et.
- Régler le potentiomètre VR603 pour obtenir un 6.6mV montré sur DC milli-voltmètre.
- Répéter les points 1 et 2 ci-dessus pour la Voie Droite (utiliser le Point d'Essai N°. 10.8, et le potentiomètre VR604)

## Gain Diagram/Verstärkungsdiagramm/ Diagrammede gain



#### DC Balance Adjustment Procedure -

Note: Prior to DC Balance Adjustment, run about 5 minutes with rated output (80hm) and warm up Power Transistor and Heat Sink.

Prior to adjustment, move VR 601 and 602 potentiometer one full turn clockwise.

Instruments: DC milli-voltmeter

- 1. Set volume control to minimum (i.e. no signal input).
- 2. Connect 8-ohm (40W) resistor to Right and Left

Speaker "A" Terminals.

- 3. Connect AC VTVM in parallel with this 8-ohm load of "L" or "R" channel.
- 4. Adjust potentiometer VR601 to obtain minimum reading on DC millivoltmeter.
- 5. Repeat the above step 1 and 2, for Right Channel (use potentiometer VR602).

#### Einstellung Von DC Balance

Anmerkung: Vor Einstellung Von DC Balance ist das

Geraet Ca. 5 Minuten mit Nennleistung unter 8 ohm Belatsung zu betreiben, um die Leistungstransistoren und Kuehlbleche warm werden zu lassen.

Vor Beginn der Einstellung sind die Potentiometer VR601 und 602 im Sinne des Uhrzeigers voll gedreht zu justieren.

Instrumente: DC Millivoltmeter

1. Lautstaerkerregeler Volumenkontrolle auf Minumum

stellen. (d.h. kein Eingangssignal)

- 2. 8-ohm (40W) Widerstand nach rechten und linken Lautsprecher "A" Endverstaerker anschliessen.
- 3. Roehren-Voltmeter paraelle mit dieser 8-ohm Tragfaehigkeit of rechten oder linken Kanal anschliessen.
- 4. Potentiometer VR601 so einstellen, "Minimum" am DC-Gleichstrom-Millivoltmeter abgelesen werden.
- 5. Die Schritte 1 und 2 fuer den rechten Kanal wiederholen. (Hierbei Potentiometer VR602 verwenden.)

#### Procédure de Réglage de Balance CC

Note: Avant le Réglage de la Balance CC, passer à peu près 5 minutes avec une proportion de la sortie du courant (8 ohm) et réchauffer le transistor de puissance et le sink.

Avant le réglage, tourner VR601 et 602 potentiomètres en un tour complet dans le sens des aiguilles d'une montre.

Instruments: DC milli voltmètre

1. Mettre le contrôle de l'étendue au minimum (i.e. sans

le singal d'entrée).

- Brancher le résistor de 8 ohm 40W aux Bornes du Haut-Parleur droit et gauche.
- 3. Brancher AC VTVM en parallèle à cette charge de 8 ohm de la voie "L" ou "R".
- 4. Régler le potentiometre VR601 pour obtenir un "Minimum" montré sur DC milli-voltmètre.
- 5. Répéter les points 1 et 2 ci-dessus pour la Voie Droite (utiliser le potentiomètre VR602)

# Fluorescent Light Tube Calibration Adjustment Procedure

Instruments: Audio Generator and AC VTVM

- Set Function Selector to AUX Position.
- Set Bass and Treble to "O" (Center) position, and Loudness, SUB FIL Switch to "OFF" position. And set Mode Switch to "MONO" position.
  - 1. Connect 8-ohm (40W) resistor to Right and Left Speaker "A" Terminals,
  - Connect AC VTVM in parallel with this 8-ohm load of "L" or "R" channel.
- Connect Audio Generator to input terminal of "L" or "R" channel and apply 1KHz (sine wave) signal. And adjust input level so that reading on AC VTVM is 18V (40W/8 ohm)
- Turn and adjust VR505 (VR504 for R-ch) so that FL Tube indicates 40 watts. (OdB)
- 5. Proceed the above steps from 2. to 5. for the other channel.

## Eichung der Fluoreszenz Liehtröhre

Instrumente: Audio Messsender und Roehren-Voltmeter

- Funktionswaehler am AUX stellen.
- Bass und Diskant bis "O" (Mitte) und SUB FIL, Lautheit Schalter bis OFF (aus; Mode-Schalter bis MONO stellen.
  - 1. 8-ohm (40W) Widerstand nach rechten und linken Lautsprecher "A" Endverstaerker anschliessen.
  - Roehren-Voltmeter paraelle mit dieser 8-ohm Tragfaehigkeit of rechten oder linken Kanal anschliessen.
- Ton-Messsender zu Eingangsendverstaerker von Linken oder rechten Kanal anschliessen und KHz Signal (Sinus-Welle) anwenden. Und Eingangspegel justieren, so dass auf AC VTVM 18V (40W/8 ohm) abgelesen ist.
- VR505 drehen und justieren (VR504 fuer R-K), sodass FL Tube 40W anzeigt. (OdB)
- Die obigen Schritte 2 bis 5 fuer den anderen Kanal weiterschreiten.

#### Procédure de Réglage du tube à fluorescent

Instruments: Le Générateur d'Autio et AC VTVM

- Mettre le Sélecteur de Fonction à la position AUX.
- Mettre Basse et Soprano à la position "O" (Centre), et les Commutateurs SUB FIL aux positions "OFF". Et mettre le Commutateur de Mode à la position "MONO".
  - 1. Brancher le résistor de 8 ohm 40W aux Bornes du Haut-Parleur droit et gauche.
  - 2. Brancher AC VTVM en parallèle à cette charge de 8 ohm de la voie "L" ou "R".
- Brancher le Générateur d'Audio à la borne d'entrée de la voie "L" ou "R" et appliquer 1KHz (sans onde) signal. Et régler le niveau d'entrée pour que la lecture sur AC VTVM est 18V (40W/8 ohm)
- 4. Tourner er régler VR505 (VR504 pour R-ch) pour que le compteur de FL Tube indique 40 Watts. (OdB)
- Procéder les points ci-dessus de 2 à 5 pour l'autre voie.

## Repair Parts List/Reparaturteilliste/ — Liste des piéces de rechange

	Schematic	Parts No.	Description
-	TRANSISTORS, DIODES AND IC'S		
		·	
	Q601,602		LC945 Differential Amp.
	Q603-606	301201202	2SC1571 (G), Differential Amp.
	Q607, 608	301901132	LC945 Differential Amp.
	Q609-612	301001145 301901132	2SA921 (S), Pre-Driver
	Q613, 614 Q615, 616	301201202	LC945 Main Amp. Bias Compensator 2SC1571 (G), Constent Current
	Ω617, 618	301201202	2SC1571 (G), Now Swithing Bais
	Q619-622	301001145	2SA921 (S), Now Swithing Bias
	Q623, 624	301201202	2SC1571 (G), Now Swithing Bias
	Q625, 626	301201150	2SC1567 (R,S), Driver
	Q627, 628	301001135	2SA794 (R,S), Driver
	Q629, 630	301301154	2SD896 (D,E), Power Amp.
	Q631, 632	301101138	2SB776 (D,E), Power Amp.
	Q633, 634	301001145 301201202	2SA921 (S), Overload Protection
	Q635 Q636	301201202	2SC1571 (G), Overload Threshold 2SA921 (S), Overload Protection
	Q637	301001145	2SA921 (S), Protection Relay Driver
	Q638	301201155	2SC1318 (S,R), Regulator
	Q901	301201150	2SC1567 (R,S), Regulator
	D601, 602	300313025	WZ-240 Zener Diode 24V 1/2W
	D603, 604	300212002	KB-265 Temperture Compensator
	D605, 606	300212012	SV-5002 Temperture Compensator
	D607, 608 D609-626	300212002	KB-265 Temperture Compensator
	D609-626	300111022	1N4148 Bias WZ-068 Zener Regulator 6.8V ½W
	D629	300919026	<u>-</u>
	D630	300919026	1N4003 Rectifier
1	D901	300919048	KBL-02 Rectifier
	D902, 903	300919026	1N4003 Rectifier
	D904	300313019	WZ-350 Zener Regulator 35V ½W
	D905	300414051	T-13217 Power Ind. LED
	D906 IC401, 402	300313039 303452164	WZ-036 Zener Regulator 3.6V ½W UPC1024H, Phono Amp.
1	•		
	VARIABLE	: KESISTUI	RS, SWITCHES AND OTHERS
	VR501	515121131	250KW, Balance Control
	VR502	525121146	100KBx2, Volume Control
	VR503	525101176	100KCx2, Bass Treble Control
1	VR504	510502194	10KBx2, Fluorescence Light Tube Adj.
	VR601, 602		10KB, DC Balance Adj.
	S1-5	614061219	1KB, Power Amp. Bias Adj. Switch, Push 6-Key, AUX/TUNER/
	31-3	014001219	PHONO/TAPEI/TAPE2
	S6-8	614040845	Switch, Push 4-Key, Speaker A/B
			Indicator
	S9-11	614030850	Switch, Push 3-Key, LOUDNESS/SUB
			FIL/MONO
Ì	S12	614010139	Switch, Power Supply (for UL, CSA)
	T001	614010165 201001541	Switch, Power Supply (for BEAB) Transformer, Power Supply (120V
	1001	201001541	only)
		207001541	Transformer, Power Supply (120,
			220, 240V)
	C002, 003	402680450	Smoothing Capacitor
	F901, 902	341220060	Fuse, 6A, AC Circuit Protector (Long
		0.45000000	Size)
		345220063	Fuse, 6.3A, AC Circuit Protector (Mini Size)
1		345250063	Fuse, 6.3A, AC Circuit Protector (Mini
			Size With "S" "D" Mark)